

SLIK LYKKES DU MED QUICK BENGALACK ULTIMAT

METALL • HARDPLAST • FLIS • MDF

Forny overflater enkelt – med riktig forarbeid og 2-3 strøk får du et slitesterkt resultat.



FORARBEID

Vask med TreStjerner Gulvrens

- Fjern fett og smuss
- Eventuell lett mattsliping
- Fjern alt slipestøv



PÅFØR MALINGEN

Rull eller pensel

- Påfør 2-3 strøk
- Bruk Jordan Perfect Møbel & Dør-rull 10 cm
- Pensel: Jordan Perfect eller Ultimat



VIKTIGE BETINGELSER

Temperatur

- Luft og underlag over +10 °C
- Best resultat mellom 20-25 °C



TØRKETIDER

Støvtørr

- 1 time ved 23 °C
- 2 timer ved 15 °C

Overmalbar

- 5 timer ved 23 °C
- 8 timer ved 15 °C



HERDETID

Forsiktig bruk

- 24 timer ved 23 °C
- 36 timer ved 15 °C

Gjennomherdet

- 4 uker ved 23 °C
- 6 uker ved 15 °C

HUSK

Silikon fjernes før maling og legges på nytt etterpå.

Last ned